

Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

OH3 Fitgadgets

Hot Melt Chain Wax



Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

OH3 Fitgadgets Cera a caldo per catene – Cera a caldo per catene

Campo di applicazione

Per la lubrificazione e la manutenzione delle catene delle biciclette con cera a caldo. Adatto per trasmissioni a catena su bici da corsa, mountain bike, gravel bike, city bike ed e-bike. Particolarmente indicato per condizioni asciutte e polverose, ma può essere utilizzato anche in condizioni di bagnato.

Caratteristiche del prodotto

- Pellet di cera a base di paraffina con grafite e solfuro di tungsteno (IV)
 - Fornito in un sacchetto richiudibile
 - Senza PTFE, senza solventi
 - Pellicola protettiva antisporcio di lunga durata
 - Può far risparmiare fino a 3-6 watt rispetto alle catene ingrassate grazie alla riduzione dell'attrito
 - Riduce il rumore e l'usura
 - Riutilizzabile più volte
-

Preparazione

1. Sgrassare accuratamente la catena, idealmente con un detergente per catene o per freni biodegradabile.
 2. Lasciare asciugare completamente la catena.
-

Applicazione

1. Versare la cera per catene in un fornello/contenitore adatto e riscaldare fino a quando la cera non diventa liquida (riscaldare fino a max. 95°C, non far bollire!).
 2. Utilizzando un supporto per catena, immergere completamente la catena nel bagno di cera.
 3. Lasciare la catena nel bagno di cera per circa 10 minuti per consentire alla cera di penetrare in profondità nelle maglie.
 4. Togliere la catena, lasciarla scolare e appenderla a raffreddare.
 5. Dopo almeno un'ora, muovere la catena indurita per renderla flessibile.
 6. Le prestazioni complete saranno raggiunte dopo i primi chilometri.
-

Quando è necessario ripetere la ceretta?

- A seconda dello stile di guida, delle condizioni meteorologiche e della superficie, una catena appena cerata durerà 150-300 km su una bici da strada o 100-200 km fuoristrada.
 - Se la catena diventa notevolmente più rumorosa o sembra "secca", occorre cerarla di nuovo.
 - Tra un'applicazione di cera calda e l'altra, Fitgadgets Chain Emulsion è perfetta per una semplice rinfrescata.
 - Basta strofinare brevemente la catena con un panno, applicare l'emulsione goccia a goccia sulle piastre interne e lasciare che la catena ruoti alcune volte.
 - L'emulsione si lega ai residui di cera calda e ripristina la pellicola protettiva, eliminando la necessità di una nuova ceratura completa.
-

Magazzinaggio

- Conservare in un luogo fresco e asciutto (da 5°C a 30°C).
 - Proteggere dalla luce solare diretta.
 - Chiudere bene la busta dopo l'uso.
-

Informazioni sulla sicurezza

- La cera calda può causare ustioni; maneggiare con cura.
- Riscaldare la cera per catene fino a un massimo di 95°C.
- Solo per uso esterno su catene di biciclette.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- In caso di irritazione, consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca, bere abbondante acqua e consultare un medico.
- Non scaricare il liquido nei corsi d'acqua o nelle fognature.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

Disposizione

- Smaltire i residui del prodotto in conformità alle normative locali.
- Riciclare gli imballaggi vuoti.

Informazioni sul produttore

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Germania, e-mail: info@oh3-handel.de